

Adaptateur USB vers Joystick/boutons version 2 joueurs

Pin	Player 1 (P0)	Pin	Player 2 (P1)
1	Bouton 1	1	Droite
2	Bouton 2	2	Gauche
3	Bouton 3	3	Bas
4	Bouton 4	4	Haut
5	Bouton 5	5	Bouton 9
6	Bouton 6	6	Bouton 10
7	Bouton 7	7	Bouton 11
8	Bouton 8	8	Bouton 12
9	Masse commune	9	Non utilisé
10	Bouton 10	10	Bouton 1
11	Bouton 9	11	Bouton 2
12	Droite	12	Bouton 3
13	Gauche	13	Bouton 4
14	Bas	14	Bouton 5
15	Haut	15	Bouton 6
16	Non utilisé	16	Bouton 7
17	Non utilisé	17	Bouton 8
18	Non utilisé	18	Masse commune